

Mise en service d'une centrale CVE

Afin de procéder correctement à la mise en service de la centrale, munissez vous de :

- Une carte de mise en service.
- Une clef résident programmée par Hexasoft destinée à fonctionner sur ce site (pas nécessairement autorisée sur cette centrale).
- Une clef neuve (pas programmer par Hexasoft)

Sur la centrale :

- Entrer le code « 0000 » ✓
- Saisissez votre nouveau code ✓
- Confirmer votre nouveau code ✓
- Entrer la date ✓
- Entrer l'heure ✓
- Sélectionner été/hiver ✓
- Entrer l'adresse de la centrale (attention : doit correspondre à la programmation Hexasoft) ✓
- Aller dans le menu « maintenance » ✓
- Aller dans le menu « prise en compte de la carte Hexasecur » ✓
- Insérer la carte à puce vers le bas face au mur.
- Sélectionner le lecteur pour l'apprentissage ✓
- La centrale entame un compte à rebour.
- La tête clignote Rouge/Vert => attendre
- La tête clignote Rouge/Rouge => présenter un badge résident.
- Présenter le badge non programmé, il ne doit pas ouvrir la porte.